

STEP1

モデル情報の確認とSDカードへの書き込み

地図データのバージョンとシリアル番号を確認する

地図データを更新する前にカーナビの地図データバージョンとシリアル番号を確認してください。

シリアル番号は ZENRIN Store 会員登録時に入力が必要です。


- 1 【MENU】を押す
- 2 「情報・設定」をタッチする



- 3 「バージョン」をタッチする



- 4 「シリアル番号」と「地図データ」のバージョンを確認する




- 「シリアル番号」は会員登録時に確認できるようメモを取っておくなどしてください。
- 地図は、バージョンが最新バージョンより古い場合に更新できます。

地図更新専用 SD カードを作成する（約 3 分）

<ご注意>地図更新専用 SD カードを作成中は絶対に電源を切らないでください。

- 1 イグニッションキーを ON または START にしてナビゲーションの電源を入れる
- 2 SD カードナビゲーションに挿入する
SD カードの LOCK が解除されていることを確認してください。
SD カードの中は空の状態にしてください。
フロントパネルの開き方については取扱説明書を参照してください。
- 3 【MENU】を押す
- 4 【情報・設定】をタッチする



- 5 【ナビ】をタッチする




- 6 「その他」をタッチする




7 「地図更新プログラム」をタッチする



8 「更新専用 SD カードの作成」をタッチする



9 [はい] をタッチする



地図更新専用 SD カードに必要な情報が書き込まれます。

10 フロントパネルを開き、SD カードを取り出す

フロントパネルの開き方については取扱説明書を参照してください。