

STEP 3：地図データダウンロード手順書（Windows 向け）

本書では、KENWOOD 製カーナビゲーションの最新地図データを、**Windows パソコン**でダウンロードする手順を説明します。

お使いのパソコンが動作環境を満たしていることを事前にご確認ください。

【重要】事前準備・注意事項

- ・必ずデスクトップモードで操作を行ってください。
- ・ダウンロードおよびSDカードへの書き込みには時間がかかります。
- ・必ず電源アダプタを接続した状態にしてください。
- ・作業前に、パソコンのスリープ設定を無効にしてください。

設定方法：スタートボタンから検索「コントロールパネル」> 電源オプション > 「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」> 設定を「適用しない」に変更してください。

- ・作業完了まで画面を閉じないでください。スリープ状態になると処理が中断されます。

1.地図更新アプリケーションのダウンロード

①地図更新専用アプリケーション、「Map Content Downloader」をダウンロードしてください。

【ダウンロードページ】

<https://www.zenrin.co.jp/contents/product/carnavi/kenwood/map-dl-app.html>

※株式会社ゼンリンの運営するサイトに移動します。

②利用規約をご理解のうえ、「同意して Windows 版をダウンロード」をクリックしてください。

利用規約

本利用規約（「本規約」）は、株式会社ゼンリン（以下「弊社」といいます）が運営する『ZENRIN Store』（第1条第(6)号に定義される「弊社ECサイト」をいいます。）より提供する有償会員権（第1条第(7)号に定義される、以下同じ）を通じて利用可能となる本データ（第1条第(3)号に定義される、以下同じ）の利用条件（以下「本規約」といいます）を定めたものです。
本規約は、本データを利用するお客様（以下「お客様」といいます）すべてに適用されます。
本規約は、本データのダウンロード前に必ずお読みください。本データをダウンロードされた場合は、お客様は本規約の内容に同意いただいたものとします。

第1条（定義）

本規約で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。

- (1)「機器」とは、お客様が所有または管理するJVCケンウッド製のカーナビゲーション「彩速ナビ」の機器をいいます。
- (2)「本データ」とは、地図データ、施設データ、検索データその他の情報・データをいいます。
- (3)「SDカード」とは、お客様自身が管理使用するSDカードをいいます。
- (4)「ダウンロード用アプリ」とは、本データをSDカードにコピー（複製）するためのアプリケーションソフトウェア「Map Content Downloader」を

同意してWindows版をダウンロードする

同意してMac版をダウンロードする

※利用規約は必ず最後までご確認ください。

- ・「MapContentDownloader.msi」がダウンロードされます。


2.地図更新アプリケーションのインストール

①ダウンロードした「MapContentDownloader.msi」をダブルクリックしてください。

- ・セキュリティの確認画面が表示された場合は「実行」または「はい」をクリックしてください。
- ・以下のメッセージが表示された場合は「はい」をクリックしてください。




※お使いのパソコンに **Microsoft .NET 8** がインストールされていない場合は、案内に従い、リンク先からインストールしてください。インストール完了後、再度アプリケーションを実行してください。




②地図更新アプリセットアップウィザードが表示されます。「次へ(N)」をクリックしてください。




③インストール先フォルダーの設定画面が表示されます。インストール先を選択したうえで「次へ(N)」をクリックしてください。



④インストール開始前の画面が表示されます。「インストール(I)」をクリックしてください。



⑤インストールの進行状況ゲージが表示されます。処理が完了するまでお待ちください。インストール完了後、「次へ(N)」をクリックしてください。




⑥セットアップ完了画面が表示されます。「完了(F)」をクリックしてウィザードを閉じます。以上でパソコンへのアプリ導入は完了です。





3.ダウンロード地図更新の実施

①STEP 1 で作成した「地図更新用 SD カード」をパソコンに挿入した状態で、「Map Content Downloader」を起動します。


以下のメッセージが表示された場合は「はい」をクリックしてください。



②更新メディアとナビゲーションのモデル名を選択し、「次へ」をクリックします。



←地図更新用 SD カードを作成した
更新メディアの領域を選択してください。




←ナビのモデル名を選択してください。


←選択後、「次へ」をクリックしてください。

「情報の更新が必要です。」と画面に表示された場合、「更新」をクリックしてください。


モデル情報のダウンロード中画面が表示されますので、完了までお待ちください。




③STEP2 で会員登録手続きを行った、会員 ID（またはメールアドレス）とパスワードを入力してください。



④更新可能なデータが表示されます。「次へ」をクリックしてください。




⑤ダウンロード開始の確認画面が表示されます。「OK」をクリックしてください。




⑥更新データのダウンロードが開始されますので、完了までお待ちください。

※ダウンロードを一時中断した場合、途中から再開することができます。



⑦ダウンロード完了後、更新完了画面が表示されたら、「閉じる」をクリックしてください。



以上で地図データのダウンロードは完了です。パソコンから SD カードを抜いて、STEP4（ナビゲーションの地図を更新する）に進んでください。

STEP3 の操作についてご不明な点が発生した場合は、下記窓口までお問い合わせください。

※お問い合わせの前に、まずはよくあるご質問をご確認ください。

よくあるご質問

※ゼンリンの運営するサイトが開きます。

株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター

TEL：0120-210-616

受付時間 10:30～16:30 月曜日～金曜日（祝日・ゼンリン指定休日は除く）

※携帯電話・PHS からもご利用いただけます。

※IP 電話など、一部電話機ではご利用いただけない場合がございます。

Web でのお問い合わせは [こちら](#)

※株式会社ゼンリンの運営するサイトが開きます。