

DNN992 DNN9150DAB

Πίνακας φωνητικών εντολών

JVCKENWOOD Corporation

15DNN_IM387_VoiceCommand_el_00 (K/E)

© 2014 JVC KENWOOD Corporation

Γενικές λειτουργίες

Οθόνη	Χειρισμός	Φωνητική εντολή						
		Αγγλικά ΗΠΑ	Αγγλικά Μεγ. Βρετ.	Γαλλικά	Γερμανικά	Ολλανδικά	Ιταλικά	Ισπανικά
Οποιαδήποτε οθόνη	Ακύρωση της λειτουργίας φωνητικού ελέγχου	Cancel	Cancel	Annuler	Abbr.	Terug	Annulla	Cancelar
	Εμφανίζει την οθόνη πάνω μενού	Top menu	Top menu	Menu sup	Hauptmenü	Hoofdmenu	Menu princ.	Menü superior
	Αλλαγή σε πηγή DAB *1	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB
	Αλλαγή σε πηγή ασύρματης σύνδεσης	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link
	Αλλαγή σε πηγή DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD
	Αλλαγή σε πηγή HD Radio *2	HD Radio	HD Radio	Radio HD	HD Radio	HD Radio	HD Radio	HD Radio
	Αλλαγή σε πηγή iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod
	Αλλαγή σε πηγή ήχου Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Audio Bluetooth
	Αλλαγή σε πηγή SiriusXM *2	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM
	Αλλαγή σε πηγή STANDBY (ANAMONH)	Standby	Standby	Veille	Standby	Stand by	Attesa	En espera
	Αλλαγή σε πηγή αποθήκευσης Cloud	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage
	Αλλαγή σε πηγή ραδιοφώνου *1	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Radio	Sintonizador
	Αλλαγή σε πηγή USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
	Αλλαγή σε πηγή Pandora *2	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora
	Αλλαγή σε πηγή AUPEO!	AUPEO!	AUPEO!	AUPEO!	AUPEO!	AUPEO!	AUPEO!	AUPEO!
	Αλλαγή σε πηγή iHeart Radio *2	iHeart Radio	iHeart Radio	iHeart Radio	iHeart Radio	iHeart Radio	iHeart Radio	iHeart Radio
	Αλλαγή σε πηγή APPS	Apps	Apps	Apps	Apps	Apps	Apps	Apps
	Αλλαγή σε πηγή HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
		MHL	MHL	MHL	MHL	MHL	MHL	MHL
	Αλλαγή της πηγής AV OUT	AV out	AV out	sortie AV	AV out	AV uit	AV out	salida AV
	Εμφανίζει την οθόνη Hands Free	Hands free	Hands free	Mains libres	Telefon	Handsfree	Vivavoce	Manos libres
	Αλλαγή σε μεικτή αναζήτηση μέσωων	Media Search	Media Search	Media Search	Media Search	Media Search	Media Search	Media Search
	Αλλαγή σε αναζήτηση τηλεφώνου	Phone Search	Phone Search	Phone Search	Phone Search	Phone Search	Phone Search	Phone Search
	Εμφάνιση της οθόνης χαρακτηριστικών OEM *2	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM
	Εμφανίζει την εικόνα της μπροστινής κάμερας	Front camera	Front camera	Caméra avant	Frontkamera	Vooruitzicht camera	Telecamera frontale	Cámara delantera
	Εμφανίζει την εικόνα της πίσω κάμερας	Rear camera	Rear camera	Caméra arrière	Rückfahrkamera	Camera achter	Retrocamera	Cámara trasera
	Εμφανίζει την οθόνη ελέγχου τρέχουσας πηγής	Control screen	Control screen	Écran de commande	Steuerbildschirm	Scherm besturen	Scherm. di controllo	Pantalla de control
	Αναζήτηση του προηγούμενου σταθμού / καναλιού.	Seek down	Seek down	Rechercher vers le bas	Suche abwärts	Omlaag zoeken	Ricerca giù	Buscar anterior
	Αναζήτηση του επόμενου σταθμού / καναλιού.	Seek up	Seek up	Rechercher vers le haut	Suche aufwärts	Omhoog zoeken	Ricerca su	Buscar siguiente
	Αναζήτηση του προηγούμενου κομματιού / αρχείου.	Track down	Track down	Piste précédente	Titel abwärts	Track omlaag	Traccia giù	Pista anterior
	Αναζήτηση του επόμενου κομματιού / αρχείου.	Track up	Track up	Piste suivante	Titel aufwärts	Track omhoog	Traccia su	Pista siguiente
	Αλλαγή σε εφαρμογή RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS
	Αλλαγή σε εφαρμογή καιρού	Weather	Weather	Météo	Wetter	weer	Tempo	tiempo
	Αλλαγή στο Facebook στην εφαρμογή SNS	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook
	Δημιουργία Facebook Status στην εφαρμογή SNS	Status	Status	Statut	Status	status	Stato	Estatus
	Αλλαγή στο Twitter στην εφαρμογή SNS	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter
	Δημιουργία ενός Tweet στην εφαρμογή SNS	Tweet	Tweet	Tweet	Twitter-Nachricht	Tweet	Tweet	Tweet
	Αλλαγή στο email στην εφαρμογή SNS	Mail	Mail	Message	Email	E-mail	Mail	Correo
	Ανάρτηση της τρέχουσας θέσης.	I'm Here	I'm Here	Je suis ici	Mein Standort	Ik ben hier	Ci sono	Estoy aquí
	Ανάρτηση της πληροφορίας για το τραγούδι, που ακούτε.	I'm Listening	I'm Listening	J'écoute	Ich höre gerade	Ik luister	In ascolto	Escucho
	Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες θέσης	View Map	View Map	View Map	View Map	View Map	View Map	View Map

Εμφάνιση φωνητικών εντολών

Οι διαθέσιμες φωνητικές εντολές εξαρτώνται από την κάθε οθόνη και μπορείτε να τις βρείτε πατώντας και κρατώντας πατημένο το διακόπτη Push-To-Talk.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη Push-To-Talk.



Εμφανίζεται η λίστα των φωνητικών εντολών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εκφωνήστε μια εντολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για πληροφορίες σχετικά με τις φωνητικές εντολές για το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του συστήματος πλοήγησης.
- *1 Μόνο DNN9150DAB
- *2 Μόνο DNN992