

Informationen

Aufgrund einer Aktualisierung der Software weichen die folgenden Betriebe von denen in der im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung aufgeführten ab.

Anschluss des KCA-iP101/ KCA-iP100 (optionales Zubehör)

Sie können den AUX-Eingang auch bei Anschluss eines iPods verwenden.

<Auswahl der Quelle> (Seite 8)

Wenn der Anschluss eines iPods erfasst wird, ändert sich die Quellenanzeige von "USB" auf "iPod".



- Die Einstellungen für den integrierten AUX-Eingang müssen unter <Einstellung des integrierten AUX-Eingangs> (Seite 44) durchgeführt werden.


<Audio-Setup> (Seite 9)

Die "2 ZONE" (Dual-Zone)-Funktion wird im Audio-Setup-Modus aktiviert.

<Einstellung des integrierten AUX-Eingangs> (Seite 44)

Sie können den AUX-Eingang auch bei Anschluss eines iPods verwenden.

<Anschluss eines iPods> (Seite 49)



Anschluss des KCA-iP200 (optionales Zubehör)

Verwenden Sie das Verfahren unter <Einstellung des integrierten AUX-Eingangs> (Seite 44) und "2 ZONE" unter <Audio-Setup> (Seite 9) und deaktivieren Sie beide Funktionen ("OFF").

Wissenswertes über die Wiedergabelisten-Überblendungsfunktion des KENWOOD "Music Editor"

Die Wiedergabelisten-Überblendungsfunktion kann bei Wiedergabe von mit "Music Editor" erstellten Medien über eine PC-Anwendung verwendet werden. Lesen Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten über die Erstellung von Medien die Hilfe-Datei der betreffenden PC-Anwendung.



- Die Funktionen Scan-Wiedergabe, Zufallswiedergabe und Wiederholungs-Wiedergabe können während der Wiedergabe einer Wiedergabeliste mit der Überblendungsfunktion nicht verwendet werden.