

可从 iPod touch/iPhone、安卓或黑莓设备播放 Pandora。

- 在 iPod touch/iPhone/安卓/黑莓手机中安装最新版本的 Pandora 应用程序。


准备

- 连接设备。
 - 对于安卓/黑莓手机：将安卓/黑莓设备通过蓝牙进行配对。
 - 对于 iPod touch/iPhone：连接 iPod touch/iPhone。
- 在 <APP/iPod SETUP> 屏幕的 <APP Connection select> 上选择要使用的设备及连接方法。（第 51 页）
- 选择 “PANDORA” 做为信号源。（第 12 页）
Pandora 应用程序已启动。

播放操作

可以使用遥控器操作 Pandora。但是仅可使用播放、暂停和跳过功能。

□ 信号源控制屏幕上的指示及按钮



播放信息

- 播放时间
- 图像资料
- 轨道信息
 - 如果不能显示全部文本，请触摸文本进行滚动。


操作按钮

- [≡] 显示列表选择屏幕。
- [♥] 不满意当前音轨，跳至下一音轨。
- [👍] 将当前音轨登录为收藏音轨。
- [▶]* 开始播放。
- [⏸]* 暂停播放。
- [▶▶] 跳过当前音轨。
 - 当 Pandora 跳动次数达到极限时不可用。
- [🚩] 标记当前音轨。
- [+] 创建新电台。
- [🔊] 静音。
 - 要恢复声音，请再次触摸按钮或调整音量。

* 播放期间会显示 [▬▬▬]，播放暂停时会显示 [▶]。

□ 从列表选择一个电台

1 显示电台列表屏幕。





2 从列表选择一个电台。



[Shuffle] 随机播放登录电台中的全部歌曲。


[By Recent] 以时间倒序方式将列表分类。

[By Name] 按字母排序将列表分类。


- 滚动页面以显示更多条目。
- 启用随机播放时条目左边会出现  指示灯。（随机播放登录电台中的全部歌曲。）
- 共享电台时条目左边会出现  指示灯。

□ 创建新电台

1 显示电台列表屏幕。



2 选择类型。




[Create station from artist] 根据播放的艺术家建立新的电台。

[Create station from track] 根据正在播放的歌曲建立新的电台。

[Create station from genre] 显示流派列表画面。（如下所示。）

流派列表画面

1



2 选择一个流派，然后选择一个电台。



- 滚动页面以显示更多条目。
- 所选电台已添加到电台列表中。

Pandora®相关要求

iPhone或iPod touch

- 在 iPhone 或 iPod touch 中安装最新版本的 Pandora 应用程序。（在苹果 iTunes 应用商店中搜索“Pandora”，找到并安装最新版本。）
- 用电缆或通过蓝牙将 iPod touch/iPhone 连接至本机。
 - 通过电缆连接时：使用 KCA-iP103（选购配件）或 KCA-iP102（选购配件）。

Android™

- 访问 Google play，搜索到“Pandora”后进行安装。
- 必须内置蓝牙并支持以下配置文件。
 - SPP（串行端口配置文件）
 - A2DP（高级音频分配配置文件）

BlackBerry®

- 通过内置浏览器浏览www.pandora.com，下载Pandora应用程序。
- 必须内置蓝牙并支持以下配置文件。
 - SPP（串行端口配置文件）
 - A2DP（高级音频分配配置文件）

备注

- 确保您登录到您的智能手机应用程序。如果没有 Pandora 帐户，那么可通过智能手机或登录 www.pandora.com 免费创建一个。
- Pandora 仅在某些国家可用。要了解更多详情，请登录 <http://www.pandora.com/legal>。
- 由于 Pandora 是第三方提供的服务，所以规格可能会变更，恕不提前通知。因此，兼容性可能无法实现，并且部分或全部服务可能无法使用。
- 本机无法操作 Pandora 的部分功能。
- 有关使用该应用程序的问题，请通过 pandora-support@pandora.com 联系 Pandora。
- 通过 LTE、3G、EDGE 或 WiFi 建立网络连接。
- PANDORA、PANDORA 标志及 Pandora 产品外观是 Pandora Media, Inc.的商标或注册商标，经其许可方可使用。

PANDORA®