

Anda dapat melakukan streaming Pandora dari perangkat iPod touch / iPhone, Android, atau BlackBerry.

- Pasang aplikasi Pandora versi terbaru pada iPod touch/iPhone/Android/BlackBerry Anda.


## Persiapan

- 1 Hubungkan perangkat.
  - **Untuk Android/BlackBerry:** Sandingkan perangkat Android/BlackBerry melalui Bluetooth.
  - **Untuk iPod touch/iPhone:** Hubungkan iPod touch/iPhone.
- 2 Pilih perangkat yang akan digunakan dan metode koneksinya pada **<APP Connection select>** di layar **<APP/iPod SETUP>**. (Halaman 51)
- 3 Pilih **"PANDORA"** sebagai sumber. (Halaman 12)  
Aplikasi Pandora akan dijalankan.

## Operasi pemutaran

Anda dapat mengoperasikan Pandora dengan menggunakan pengontrol jarak jauh. Hanya operasi memutar, menjeda, dan melewati yang tersedia.

### Indikasi dan tombol di layar kendali sumber



### Informasi pemutaran

- 1 Waktu pemutaran
- 2 Data gambar
- 3 Informasi trek
  - Menyentuh teks akan menggulirnya jika tidak semua teks ditampilkan.


### Tombol operasi

- [ ≡ ] Menampilkan layar pemilihan daftar.
- [ 📵 ] Tekan tanda ibu jari ke bawah untuk trek saat ini dan melewati ke lagu berikutnya.
- [ 👍 ] Mendaftarkan trek saat ini sebagai trek favorit.
- [ ▶ ]\* Memulai pemutaran.
- [ ⏸ ]\* Menjeda pemutaran.
- [ ⏭ ] Melewatkan trek saat ini.
  - Tidak tersedia bila operasi melewati pada Pandora telah mencapai batas.
- [ 📌 ] Menandai trek saat ini.
- [ + ] Membuat stasiun baru.
- [ 🔊 ] Menonaktifkan suara.
  - Untuk mengembalikan suara, sentuh tombol lagi, atau sesuaikan volumenya.

\* Selama pemutaran berlangsung, [ 📌 ] ditampilkan, dan bila pemutaran dijeda, [ ⏭ ] ditampilkan.

## ❑ Memilih stasiun dari daftar



1 Tampilkan layar daftar stasiun.



2 Pilih stasiun dari daftar.




- [Shuffle]** Memutar semua lagu secara acak di stasiun yang terdaftar.
- [By Recent]** Mengurutkan daftar dalam urutan kronologis terbalik.
- [By Name]** Mengurutkan daftar dalam urutan abjad.


- Gulir halaman untuk menampilkan lebih banyak item.
- Indikator  muncul di sebelah kiri item bila Acak diaktifkan. (Semua lagu di stasiun yang terdaftar akan diputar secara acak.)
- Indikator  muncul di sebelah kiri item bila stasiun dibagikan.

## ❑ Membuat stasiun baru

1 Tampilkan layar daftar stasiun.




2 Pilih jenisnya.




- [Create station from artist]** Membuat stasiun baru berdasarkan artis yang lagunya sedang diputar.
- [Create station from track]** Membuat stasiun baru berdasarkan lagu yang sedang diputar.
- [Create station from genre]** Menampilkan layar daftar aliran musik. (lihat di bawah ini.)

## Layar daftar aliran musik

1



2 Pilih aliran musik, setelah itu stasiun.



- Gulir halaman untuk menampilkan lebih banyak item.
- Stasiun yang dipilih akan ditambahkan ke Daftar Stasiun.

## Persyaratan untuk Pandora®

### iPhone atau iPod touch

- Pasang aplikasi Pandora versi terbaru pada iPhone atau iPod touch Anda. (Cari "Pandora" di Apple iTunes App Store untuk menemukan dan memasang versi terbaru.)
- Hubungkan iPod touch/iPhone ke unit ini dengan menggunakan kabel atau lewat Bluetooth.
  - Saat menghubungkan dengan menggunakan kabel: Gunakan KCA-iP103 (aksesori opsional) atau KCA-iP102 (aksesori opsional).

### Android™

- Kunjungi Google play dan cari "Pandora" untuk dipasang.
- Harus sudah dilengkapi Bluetooth dan profil berikut ini harus didukung.
  - SPP (Serial Port Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

### BlackBerry®

- Kunjungi [www.pandora.com](http://www.pandora.com) dari peramban terpasang untuk mengunduh aplikasi Pandora.
- Harus sudah dilengkapi Bluetooth dan profil berikut ini harus didukung.
  - SPP (Serial Port Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

## CATATAN

- Pastikan Anda masuk ke aplikasi ponsel cerdas Anda. Jika Anda tidak memiliki akun Pandora, Anda dapat membuatnya secara gratis dari ponsel cerdas Anda atau di [www.pandora.com](http://www.pandora.com).
- Pandora hanya tersedia di negara-negara tertentu. Silakan kunjungi <http://www.pandora.com/legal> untuk informasi selengkapnya.
- Mengingat Pandora merupakan layanan pihak ketiga, spesifikasinya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan demikian, kompatibilitas mungkin saja terganggu atau beberapa atau semua layanan mungkin saja menjadi tidak tersedia.
- Beberapa fungsi Pandora tidak dapat dioperasikan dari unit ini.
- Untuk melaporkan masalah yang terjadi saat menggunakan aplikasi, hubungi Pandora di [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com).
- Buat koneksi Internet dengan menggunakan LTE, 3G, EDGE, atau WiFi.
- PANDORA, logo PANDORA, dan kemasan merek Pandora adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Pandora Media, Inc., yang digunakan dengan izin.

**PANDORA®**