

Você pode enviar o Pandora a partir dos dispositivos iPod touch/iPhone, Android ou BlackBerry.

- Instale a última versão do aplicativo Pandora em seu iPod touch/iPhone/Android/BlackBerry.


## Preparação

- 1 Conecte o dispositivo.
  - **Para Android/BlackBerry:** Emparelhe o dispositivo Android/BlackBerry via Bluetooth.
  - **Para iPod touch/iPhone:** Conecte o iPod touch/iPhone.
- 2 Selecione o dispositivo a usar e o método de conexão em **<APP Connection select>** da tela **<APP/iPod SETUP>**. (Página 63)
- 3 Selecione “**PANDORA**” como a fonte.  
(Página 13)  
O aplicativo Pandora é iniciado.

## Operações da reprodução

Você pode operar o Pandora usando o controle remoto. Somente a reproduzir, pausar e pular estão disponíveis.

### Indicações e botões na tela do controle da fonte



### Informações da reprodução

- 1 Tempo de reprodução
- 2 Dados da imagem
- 3 Informação sobre a faixa
  - Tocar no texto irá paginar se todo o texto não for exibido.

## Botões de operação


- |      |  |
|------|--|
| [≡]  | Exibe a tela de seleção da lista.  |
| [¶]  | Toca para baixo na trilha atual e pula para a trilha seguinte.   |
| [✚]  | Registra a trilha atual como uma favorita.   |
| [▶]* | Inicia a reprodução.   |
| [■]* | Pausa a reprodução.  |
| [▶▶] | Pula a trilha atual. <ul style="list-style-type: none"><li>• Indisponível quando o salto do Pandora atinge seu limite.</li></ul> |
| [✚]  | Marca a trilha atual.  |
| [✚]  | Cria uma nova estação.   |
| [EQ] | Exibe a tela < <b>Graphic Equalizer</b> >. (Página 66)   |

\* Durante da reprodução, [■] é exibido e quando a reprodução é pausada, [▶] é exibido.

## Pandora®

### ■ Selecionar uma estação na lista

1 Exiba a tela da lista de estações.



2 Selecione uma estação na lista.



[ **Shuffle**]

Reproduz aleatoriamente todas as músicas nas estações registradas.

[ **By Recent**]

Classifica a lista na ordem cronológica inversa.


[ **By Name**]

Classifica a lista em ordem alfabética.


- Role a página para mostrar mais itens.
- O indicador aparece à esquerda do item quando Shuffle está ativado. (Todas as músicas nas estações registradas são reproduzidas aleatoriamente.)
- O indicador aparece à esquerda do item quando a estação é compartilhada.

### ■ Cria uma nova estação

1 Exiba a tela da lista de estações.



2 Selecione o tipo.



[**Create station from artist**]

Cria uma nova estação baseada no artista que está sendo reproduzido.

[**Create station from track**]


Cria uma nova estação baseada na música que está sendo tocada.

[**Create station from genre**]

Exibe a tela da lista de gêneros. (veja abaixo.)

### Tela Genre list

1



2 Selecione um gênero, então, uma estação.



- Role a página para mostrar mais itens.
- A estação selecionada é adicionada à Lista de Estações.

## Requisitos da Pandora®

### iPhone ou iPod touch

- Instale a versão mais recente do aplicativo Pandora em seu iPhone ou iPod touch. (Pesquise "Pandora" na App Store da Apple para encontrar e instalar a versão mais recente.)
- Conecte o iPod touch/iPhone a esta unidade com um cabo ou via Bluetooth.
  - Ao conectar com um cabo: Use o KCA-iP103 (acessório opcional) ou um KCA-iP102 (acessório opcional).

### Android™

- Visite o Google Play e pesquise "Pandora" para instalar.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
  - SPP (Perfil da Porta Serial)
  - A2DP (Perfil Avançado da Distribuição de Áudio)

### BlackBerry®

- Visite [www.peora.com](http://www.peora.com) do desenvolvido no navegador para carregar o aplicativo Pandora.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
  - SPP (Perfil da Porta Serial)
  - A2DP (Perfil Avançado da Distribuição de Áudio)

### NOTA

- Verifique se você está conectado ao aplicativo do smartphone. Se você não tiver uma conta Pandora, poderá criar uma gratuitamente a partir de seu smartphone ou em [www.pandora.com](http://www.pandora.com).
- O Pandora está disponível apenas em certos países. Visite <http://www.pandora.com/legal> para obter mais informações.
- Como Pandora é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A compatibilidade poderá ser afetada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis de acordo.
- Algumas funções do Pandora não podem ser operadas a partir desta unidade.
- Para os problemas com o aplicativo, entre em contato com a Pandora em [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com).
- Estabeleça uma conexão da Internet usando LTE, 3G, EDGE ou WiFi.
- PANDORA, o logotipo PANDORA e a imagem comercial Pandora são marcas comerciais ou marcas registradas da Pandora Media, Inc., usados com permissão.

**PANDORA®**