

Vous pouvez regarder Pandora en streaming à partir de votre iPod touch/iPhone ou de vos appareils Android et BlackBerry.

- Installez la dernière version de l'application Pandora® sur votre iPod touch/iPhone/Android/BlackBerry.


Préparation

- 1 Connectez l'appareil.
 - **Pour Android/BlackBerry:** Couplez l'appareil Android/BlackBerry au Bluetooth.
 - **Pour iPod touch/iPhone:** Connectez l'iPod touch/iPhone
- 2 Sélectionnez l'appareil à utiliser et le mode de connexion sur **<APP Connection select>** de l'écran **<APP/iPod SETUP>**. (Page 63)
- 3 Sélectionnez « **PANDORA** » comme source. (Page 13)
L'application Pandora est lancée.

Opérations de lecture

Il est possible de contrôler Pandora avec la télécommande. Seules les fonctions de lecture, de pause et de changement de morceaux sont disponibles.

☐ Indications et boutons de l'écran de contrôle de source



Information de lecture

- 1 Temps de lecture
- 2 Donnée de l'image
- 3 Informations sur la piste
 - Faire défiler le texte si ce dernier n'apparaît pas en entier.


Touches de fonctionnement

- [≡] Affiche l'écran de sélection de la liste.
- [🎧] Ignore le morceau actuel et passe à la chanson suivante.
- [👍] Enregistre le morceau actuel dans les favoris.
- [▶]* La lecture commence.
- [⏸]* Interrompt la lecture.
- [▶▶] Passe au morceau suivant.
 - Pas disponible lorsque la fonction Pandora de limitation du nombre de sauts d'une musique à une autre est atteinte.
- [📌] Ajoutez la lecture en cours aux favoris.
- [+] Créez une nouvelle station.
- [📊] Affichez l'écran **<Graphic Equalizer>**. (Page 66)


* Pendant la lecture, [⏸] s'affiche et lors de la mise en pause, [▶▶] s'affiche.

☐ Sélection d'une station à partir de la liste

1 Affichez l'écran de la liste des stations.



2 Sélectionnez une station à partir de la liste



[Shuffle] Lance la lecture aléatoire des morceaux enregistrés dans la station.


[By Recent] Trie la liste dans un ordre chronologique décroissant.

[By Name] Trie la liste dans l'ordre alphabétique.


- Faites dérouler la page pour voir plus d'éléments.
- L'indicateur **[Shuffle]** apparaît sur la gauche de l'appareil lorsque le mode aléatoire est activé. (Tous les morceaux enregistrés sur les stations sont joués de façon aléatoire).
- L'indicateur **[By Name]** apparaît sur la gauche de l'appareil lorsque la station est partagée.

☐ Créez une nouvelle station

1 Affichez l'écran de la liste des stations.




2 Sélectionnez le type.




- [Create station from artist]** Crée une nouvelle station en fonction de l'artiste écouté.
- [Create station from track]** Crée une nouvelle station en fonction du morceau écouté.
- [Create station from genre]** Affiche l'écran de liste des genres. (voir ci-dessous).

Écran de liste des genres

1



2 Sélectionnez un genre, puis une station.



- Faites dérouler la page pour voir plus d'éléments.
- La station sélectionnée est ajoutée à la Liste des Stations.

Exigences pour Pandora®

iPhone ou iPod touch

- Installez la dernière version de l'application Pandora sur votre iPhone ou votre iPod touch. (Recherchez « Pandora » dans l'Apple App Store pour trouver et installer la version la plus récente).
- Connectez votre iPod touch/iPhone à cet appareil en utilisant un câble ou par Bluetooth.
 - Lors de l'utilisation d'un câble: Utilisez un KCA-iP103 (accessoire optionnel) ou un KCA-iP102 (accessoire optionnel)

Android™

- Allez sur Google play et recherchez « Pandora » pour l'installer.
- Le Bluetooth doit être intégré et les profils suivants doivent être pris en charge.
 - SPP (Profil de port série Bluetooth)
 - A2DP (profil Bluetooth A2DP)

BlackBerry®

- Rendez-vous sur www.pandora.com à partir du navigateur embarqué pour télécharger l'application Pandora.
- Le Bluetooth doit être intégré et les profils suivants doivent être pris en charge.
 - SPP (Profil de port série Bluetooth)
 - A2DP (profil Bluetooth A2DP)

REMARQUE

- Assurez-vous d'avoir ouvert une session dans votre application smartphone. Si vous ne disposez pas d'un compte Pandora, créez-en un gratuitement via votre smartphone ou à partir du site www.pandora.com.
- Pandora n'est disponible que dans certains pays. Veuillez consulter notre site <http://www.pandora.com/legal> pour obtenir plus d'informations.
- Pandora® étant un service tiers, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Il est donc possible que la compatibilité initiale soit altérée ou que certains ou tous les services ne soient plus disponibles.
- Certaines fonctions de Pandora ne sont pas accessibles depuis cet appareil.
- En cas de problème lié à l'utilisation de l'application, contactez Pandora à l'adresse suivante: pandora-support@pandora.com.
- Établissez une connexion Internet en utilisant le LTE, 3G, EDGE ou le WiFi.
- PANDORA, les logos PANDORA ainsi que les sigles déposés PANDORA sont des marques de commerce ou des marques déposées de Pandora Media, Inc., et sont utilisés avec autorisation.

PANDORA®