

CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- CD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

対象モデル	対象ファームウェアバージョン▶ アップデート後のバージョン	アップデートファイル名 (サイズ)
KDC-DAB361U KDC-DAB34U KDC-X700DAB KDC-BT48DAB	315以下▶316	dm13hca.krm (128 KB)



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

ワークフロー

- ステップ1** ファームウェアファイルをダウンロードして、USBメモリーにコピーします。
- ステップ2** ファームウェアをアップデートします。(約2分)
レシーバーをリセットします。
- ステップ3** ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- アップデートするモデルに対応したアップデートをダウンロードします。
- USBメモリーの一番上の階層にコピーします。



- オーディオファイルが収録されているデバイスに、アップデートをコピーして使用することも可能です。
- フォルダの中などにアップデートをコピーするとアップデートは行えません。
- アップデートのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

ファームウェアバージョンの確認方法

- [SRC]ボタンを押して、“STANDBY”表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを押して、ファンクションモードにします。
“FUNCTION”と表示されます。
- ボリュームノブを回して“SYSTEM”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して“F/W UPDATE”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して“UPDATE DAB2”と表示させ、ボリュームノブを押します。
現在のファームウェアバージョンが表示されます。

ファームウェアアップデート手順

- 「アップデート用メディア」をCD/USBレシーバーに接続します。
- オーディオファイルのプレイが開始されるか“NO MUSIC”と表示がされたら、[SRC]ボタンを押して“STANDBY”表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを押して、ファンクションモードにします。
“FUNCTION”と表示されます。
- ボリュームノブを回して“SYSTEM”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して“F/W UPDATE”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して“UPDATE DAB2”と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを再び押します。
- ボリュームノブを回して“YES”を選択し、ボリュームノブを押します。
“UPDATING”と表示され、アップデートが開始されます。アップデートは**約2分**で終了し、“COMPLETED”と表示されます。
- リリースボタンを押して、操作パネルを取り外します。
- リセットボタンを押します。
ファームウェアのアップデートが完了します。
- 操作パネルを取り付けます。
- 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



- “NO FILE”と表示された場合
 - アップデートが一番上の階層にあるか確認してください。
 - アップデートが、アップデートするモデルに対応したファイル名か確認してください。

注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやCD/USBレシーバーの電源を切らないでください。**
アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。