

# CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

## はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- CD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

## 対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

対象モデル	対象ファームウェアバージョン▶ アップデート後のバージョン	アップデートファイル名(サイズ)
U494BMS, U393MS	1.16以下▶1.17	ml1325k.krm (1.9 MB)



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

## ワークフロー

- ステップ1** ファームウェアファイルをダウンロードして、USBメモリーにコピーします。
- ステップ2** ファームウェアをアップデートします。(約5分)  
レシーバーをリセットします。
- ステップ3** ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

## アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- アップデートするモデルに対応したアップデートデータをダウンロードします。
- USBメモリーの一番上の階層にコピーします。



- オーディオファイルが収録されているデバイスに、アップデートデータをコピーして使用することも可能です。
- フォルダの中などにアップデートデータをコピーするとアップデートは行えません。
- アップデートデータのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

## ファームウェアバージョンの確認方法

- [SRC]ボタンを押して、「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを押して、ファンクションモードにします。  
「FUNCTION」と表示されます。
- ボリュームノブを回して「SYSTEM」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W UPDATE」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「UPDATE SYSTEM」と表示させ、ボリュームノブを押します。現在のファームウェアバージョンが表示されます。

## ファームウェアアップデート手順

- 「アップデート用メディア」をCD/USBレシーバーに接続します。
- オーディオファイルのプレイが開始されるか「NO MUSIC」と表示がされたら、[SRC]ボタンを押して「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを押して、ファンクションモードにします。  
「FUNCTION」と表示されます。
- ボリュームノブを回して「SYSTEM」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W UPDATE」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「UPDATE SYSTEM」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを再び押します。
- ボリュームノブを回して「YES」を選択し、ボリュームノブを押します。  
「UPDATING」と表示され、アップデートが開始されます。アップデートは約5分で終了し、「COMPLETED」と表示されます。
- リリースボタンを押して、操作パネルを取り外します。
- リセットボタンを押します。  
ファームウェアのアップデートが完了します。
- 操作パネルを取り付けます。
- 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



### 「NO FILE」と表示された場合

- アップデートが一番上の階層にあるか確認してください。
- アップデートが、アップデートするモデルに対応したファイル名が確認してください。

## 注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がり防止のため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやCD/USBレシーバーの電源を切らないでください。アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。