

# Bluetooth® およびアプリケーション スマートフォン適合表

ケンウッド製ナビゲーション【KXM-E400】

2015年3月現在

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー	AUDIO	電話帳 (PBAP)	NaviCon
NTT Docomo	SONY	SO-01G XPERIA Z3	●	●※2, ※3, ※4	●※5	●
		SO-02G XPERIA Z3 compact	●※1	●※2, ※3, ※4	●※5	●
		SO-03F XPERIA Z2	●※1	●※2, ※3, ※4	●※5	●
	SAMSUNG	SC-01G Galaxy Note Edge	●※1	●※2	●※5	●
		SC-02G GALAXY S5 ACTIVE	●	●※2	●※5	●
		SC-04F GALAXY S5	●	●※2	●※5	●
		SC-01F GALAXY Note3	●	●※2	●※5	●
	SHARP	SH-02G Disney Mobile	●	●※2, ※3	●※5	●
		SH-01G AQUOS ZETA	●	●※2, ※3	●※5	●
	Fujitsu	F-02G ARROWS NX	●※1	●※2, ※3	●※5	●
F-01F ARROWS NX		●	●※2, ※3, ※4	●※5	●	
F-10D ARROWS X		●	●※2, ※3, ※4	●※5	×	
Softbank	SONY	401SO XPERIA Z3	●	●※2, ※3	●※5	●
		402SH AQUOS CRYSTAL X	●※1	●※2, ※3	●※5	●
	SHARP	305SH AQUOS CRYSTAL	●	●※2, ※3	●※5	●
		304SH AQUOS Xx	●	●※2, ※3, ※4, ※7	●※5	●
au	SONY	404KC DIGNO U	●	●※2, ※3, ※4	●※5	●
		SOL26 XPERIA Z3	●	●※2, ※3, ※4	●※5	●
	SAMSUNG	SOL25 XPERIA ZL2	●	●※2, ※3	●※5	●
		SCL24 GALAXY Note Edge	●	●※2	●※5	●
	SHARP	SCL23 GALAXY S5	●	●※2, ※3	●※5	●
		SHV31 AQUOS SERIE mini	●※1	●※2, ※3	●※5	●
	京セラ	SHL25 AQUOS SERIE	●	●※2, ※3, ※7	●※5	●
		KYV33 INFOBAR A03	●	●※2, ※3	●※5	●
		KYV32 BASIO	●	●※2, ※3	●※5	●
		KYV31 URBANO V01	●※1	●※2, ※3, ※6	●※5	●
LG	KYY24 TORQUE G01	●	●※2, ※3, ※7	●※5	●	
		LGV31 isai VL	●	●※2	●※5	●
		LGV31 isai VL	●	●※2	●※5	●
iPhone	APPLE	iPhone6 Plus (docomo)	●	●※2	●※5	●
		iPhone5s (docomo)	●	●※2	●※5	●
		iPhone5c (docomo)	●	●※2	●※5	●
		iPhone6 (Softbank)	●	●※2	●※5	●
		iPhone5s (Softbank)	●	●※2	●※5	●
		iPhone5c (Softbank)	●	●※2	●※5	●
		iPhone6 Plus (au)	●※9	●※2	●※5	●
		iPhone5s (au)	●※9	●※2	●※5	●
		iPhone5c (au)	●※9	●※2	●※5	●
Y!mobile	モトローラ	Nexus6	●※1	●※2, ※3, ※4	●※5	●
	LG	EMO1L nexus5	●※1	●※2, ※3, ※4, ※8	●※5	●

※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。

## 注意事項

- ・上記リストは弊社において掲載している掲載日までに一定の条件下で動作を確認した内容となります。
- ・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がお客様に上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
- ・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となることがあります。
- ・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。
- ・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替え時などにノイズが発生する端末もあります。
- ・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
- ・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。
- ・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。
- ・電話帳データの転送中にナビゲーションもしくはスマートフォンの電源を切らないでください。
- ・SIMカード内の電話帳が転送できないスマートフォン端末があります。その場合は端末内のメモリにコピーしてから転送してください。
- ・電話帳の転送を行う際に、1件ずつの転送が行えない場合は、複数件の転送を行ってください。
- ・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切替設定に時間がかかる場合があります。
- ・対応している電話番号は0-9,+,\*,#のみです、これ以外が使用されている場合、正確に転送されません。
- ・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります。
- ・カテゴリの電話帳データは、電話帳データダウンロードでは更新されません。
- ・HDMI/MHLソースにおいて画像が表示されない、もしくは画像が乱れる場合は、スマートフォン端末側の設定をご確認ください。詳しくは携帯端末の取り扱い説明書をご確認ください。
- ・アプリケーションによっては、電話発信や電源オフなどの操作が重なった場合、アプリケーションの連携が正常に行われない場合があります。
- ・スマートフォン側のBluetooth電話帳転送時に、アプリケーションの通信等が重なった場合、通信のタイミングによってはコンテンツの通信が正常に動作できない場合があります。
- ・スマートフォン側のBluetoothの通信や動作のタイミングによっては、アプリケーションの動作が正常に行われない場合があります。
- ・アプリケーション連携時はスマートフォン側のロックを解除してご使用ください。

## 注釈事項

- ※1 ハンズフリーで発信中、オンフックキーが無効になる場合があります。
- ※2 他ソースからBT AUDIOの再生を開始やBT AUDIOで音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後、または音楽再生中にナビゲーション本体から電話の発着信で音楽再生が自動的に再開しない場合があります。その場合は手動で再開してください。
- ※3 BT AUDIOで操作ボタンが表示されても機能しない場合があります。
- ※4 BT AUDIO (Bluetoothのオーディオ接続時のBT AUDIO画面) で携帯端末側で使用するアプリケーションによっては、曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。(表示されない場合もあります)。
- ※5 電話帳の表示順が、携帯端末と異なる順番に表示されることがあります。
- ※6 BT AUDIO再生中は端末の画面を表示させておく必要があります。
- ※7 BT AUDIO再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オンするとタイムコードだけ進んでいる場合があります。再度再生キーを押下すると再生開始します。
- ※8 BT AUDIO再生中に電話着信すると再生中の曲にミュートがかからない場合があります。
- ※9 電話発信中の電話小窓は 通話中表示となります。