

| Bluetooth®対応携帯電話一覧

KXM-H803 / KXM-H703

■ Android端末

通信事業者	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
NTT Docomo	Google	Google Pixel Fold	13	○	○※3※5※9
	SAMSUNG	Galaxy Z Flip5(SC-54D)	13	○	○※3※5※9
		Galaxy Z Fold5(SC-55D)	13	○	○※3※5※9
	SHARP	AQUOS R8(SH-52D)	13	○※12	○※3※5※9
		AQUOS R8 pro(SH-51D)	13	○※12	○※3※5※9
		AQUOS wish3(SH-53D)	13	○※12	○※3※5※9
	SONY	Xperia 1 V(SO-51D)	13	○	○※3※5※9
Xperia 10 V(SO-52D)		13	○	○※3※5※9	
Y!mobile	MOTOROLA	moto g53y 5G(XT2335-4)	13	○	○※3※5※9
	OPPO	OPPO Reno9 A(A3010P)	13	○	○※3※5※9※11
SIMフリー	ASUS	Zenfone 10(AI2302)	13	○	○※3※5※9
	MOTOROLA	motorola edge 40	13	○	○※3※5※9
		motorola razr 40 ultra	13	○	○※3※5※9
		moto g53j 5G	13	○	○※3※5※9
		Nothing	A065(Nothing Phone (2))	13	○

・本リストは弊社において一定の条件下で動作を確認した内容です。弊社がお客様に上記携帯端末の動作を保証するものではありません。

※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。

※2 電話画面からの音声認識機能はご利用頂けない場合があります。

※3 BT AUDIOで楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、曲名等）は表示されない場合があります。

※4 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。

※5 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。

※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。

※7 端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。

※8 スマートフォン端末の電話帳データが正常に登録されない場合があります。

※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。

※10 ナビゲーションからの発信で呼出し中に取りやめる場合、スマートフォン/フィーチャーフォン端末の終話ボタンをご使用ください。

※11 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。

※12 本機を操作して発信出来ない場合があります。端末側を操作して発信してください。