

スマートフォン連携 対応機種一覧

KXM-H700

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。
 下記で、"OS"の項目がございますが、これは動作確認時のOSバージョンになりますので、対応OSはこの限りではございません。

■Android端末

| キャリア | メーカー | 機種 | OS | ハンズフリー通話 (Bluetooth®) | 音楽再生 (Bluetooth®) | VOIPUT | | NaviCon | | KENWOOD Music Info. | | KENWOOD Music Control | |
|------------|----------|--------------------------------|----|--------------------------|----------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|---|
| | | | | | | 接続方法 | 接続方法 | 接続方法 | 接続方法 | | | | |
| NTT docomo | サムスン | SC-54B(Galaxy Z Flip3 5G) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | SONY | SO-52B(Xperia 10 III) | 11 | ○ | ○※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | シャープ | SH-51B(AQUOS R6) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| au | 京セラ | KYF42(GRATINA) | - | ○ | ○※2、※3、※4、※5、※9 | × | - | × | - | × | - | × | - |
| | ソニー | SOG03(Xperia 1 III) | 11 | ○ | ○※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | サムスン | SCV49(Galaxy A21 シンプル) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | サムスン | SCG11(Galaxy Z Fold3 5G) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | Xiaomi | XIG02(Redmi Note 10 JE) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | OPPO | OPG02(OPPO A54 5G) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | OPPO | OPG03(OPPO Find X3 Pro) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | Google | Google Pixel 6(Google Pixel 6) | 12 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| SoftBank | シャープ | LP-01(Leitz Phone1) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | シャープ | A102SH(AQUOS zero6) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | Xiaomi | A001XM(Redmi Note 9T) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | Google | Google Pixel 5a (5G) | 12 | ○ | ○※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | Google | Google Pixel 6 Pro | 12 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| Y!mobile | ZTE | A003ZT(Libero 5G) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | OPPO | A101OP(OPPO Reno5 A) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| SIMフリー | モトローラ | moto g50 5G | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | モトローラ | motorola edge 20 fusion | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | モトローラ | motorola edge 20 | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | Unihertz | Jelly 2 | 10 | ○ | ○※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | ASUS | Z5590KS(Zenfone 8) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | ASUS | Z5672KS(Zenfone 8 Flip) | 11 | ○ | ○※2、※4、※5、※9 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |

■iPhone

| キャリア | メーカー | 機種 | OS | ハンズフリー通話 (Bluetooth®) | 音楽再生 (Bluetooth®) | VOIPUT | | NaviCon | | KENWOOD Music Info. | | KENWOOD Music Control | |
|------------|-------|------------------|--------|--------------------------|----------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|---|
| | | | | | | 接続方法 | 接続方法 | 接続方法 | 接続方法 | | | | |
| NTT docomo | Apple | iPhone13 | 15.1.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | | iPhone SE (第2世代) | 15.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | | iPhone X | 15.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | | iPhone 6S | 15.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| au | Apple | iPhone 11 | 15.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | | iPhone 8 | 15.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | | iPhone 7 | 15.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| SoftBank | Apple | iPhone 12Pro | 15.1.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | | iPhone XS | 15.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |
| | | iPhone SE | 15.1 | ○ | ○※5 | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | ○ | Bluetooth | × | - |

※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。

※2 BT AUDIOで楽曲情報(アーティスト名、アルバム名、曲名等)は表示されない場合があります。

※3 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。

※4 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。

※5 BT AUDIOソース選択時、または音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後に音楽再生が自動的に再開しない場合があります。その場合は手動で再開してください。

※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。

※7 スマートフォン端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。

※8 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。

※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。

※10 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。