

スマートフォン連携 対応機種一覧

KXM-H803 / KXM-H703

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。
 下記で、"OS"の項目がございますが、これは動作確認時のOSバージョンになりますので、対応OSはこの限りではございません。

■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	VOIPUT		NaviCon		KENWOOD Music Info.		SMART USEN	
						接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法		
NTT Docomo	Google	Google Pixel Fold	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SAMSUNG	Galaxy Z Flip5(SC-54D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Galaxy Z Fold5(SC-55D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SHARP	AQUOS R8(SH-52D)	13	○※12	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		AQUOS R8 pro(SH-51D)	13	○※12	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SONY	AQUOS wish3(SH-53D)	13	○※12	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Xperia 1 V(SO-51D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
Y!mobile	Xperia 10 V(SO-52D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	
	MOTOROLA	moto g53y 5G(XT2335-4)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
SIMフリー	OPPO	OPPO Reno9 A(A301OP)	13	○	○※3、※5、※9、※11	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	ASUS	Zenfone 10(AI2302)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	MOTOROLA	motorola edge 40	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		motorola razr 40 ultra	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		moto g53j 5G	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
Nothing	A065(Nothing Phone (2))	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	

- ※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。
- ※2 電話画面からの音声認識機能はご利用頂けない場合があります。
- ※3 BT AUDIOで楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、曲名等）は表示されない場合があります。
- ※4 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。
- ※5 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。
- ※7 端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。
- ※8 スマートフォン端末の電話帳データが正常に登録されない場合があります。
- ※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。
- ※10 ナビゲーションからの発信で呼出し中に取りやめる場合、スマートフォン/フィーチャーフォン端末の終話ボタンをご使用ください。
- ※11 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※12 本機を操作して発信出来ない場合があります。端末側を操作して発信してください。