

スマートフォン連携 対応機種一覧

SKX-S803/ KXM-E503W/ KXM-E503、SKX-S802A/ KXM-E502WA/ KXM-E502A、SKX-S802/ KXM-E502W/ KXM-E502

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。
 下記で、"OS"の項目がございますが、これは動作確認時のOSバージョンになりますので、対応OSはこの限りではございません。

■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		KENWOOD Music Info.	
						接続方法	接続方法		
NTT Docomo	Google	Google Pixel 7a	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SAMSUNG	Galaxy A54 5G(SC-53D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Galaxy A23 5G(SC-56C)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Galaxy S23(SC-51D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Galaxy S23 Ultra(SC-52D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SHARP	AQUOS sense7(SH-53C)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SONY	Xperia 5 IV(SO-54C)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
富士通	arrows N(F-51C)	12	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	
au	Google	Google Pixel 7	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Google Pixel 7 Pro	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SHARP	BASIO active(SHG09)	12	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
Softbank	SHARP	AQUOS sense7 plus(A208SH)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		LEITZ PHONE 2(LP-02)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	Xiaomi	Xiaomi 12T Pro(A201XM)	12	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
Y!mobile	京セラ	Android One(S10)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		かんたんスマホ3(A205KC)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
SIMフリー	aiwa	JA3-SMP0602(aiwa phone B-2)	12	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	ASUS	Zenfone 9(AI2202)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	MOTOROLA	moto g13	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	OPPO	OPPO A77	12	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	Xiaomi	Redmi 12C	12	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth

■iPhone

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		KENWOOD Music Info.	
						接続方法	接続方法		
NTT Docomo	Apple	iPhone SE (第3世代)	16.5	○	○	× ※11	Bluetooth	× ※12	Bluetooth
		iPhone 14	16.5	○	○	× ※11	Bluetooth	× ※12	Bluetooth

- ※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。
- ※2 電話画面からの音声認識機能をご利用頂けない場合があります。
- ※3 BT AUDIOで楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、曲名等）は表示されない場合があります。
- ※4 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。
- ※5 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。
- ※7 端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。
- ※8 スマートフォン端末の電話帳データが正常に登録されない場合があります。
- ※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。
- ※10 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※11 [NaviCon] アプリが正常に動作しない場合があります。
- ※12 [Kenwood Music Info] アプリが正常に動作しない場合があります。