

スマートフォン連携 対応機種一覧

SKX-S807/ KXM-E507W/ KXM-E507W2、SKX-S806/ KXM-E506W/ KXM-E506W2、SKX-S805/ KXM-E505W/ KXM-E505W2、SKX-S804/ KXM-E504W

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。
 下記で、“OS”の項目がございますが、これは動作確認時のOSバージョンになりますので、対応OSはこの限りではございません。
 SKX-S804/ KXM-E504Wは、KENWOOD Drive Info.機能は、非搭載です。

■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon	KENWOOD Music Info.		SMART USEN		KENWOOD Drive Info.		
							接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	
NTT Docomo	Google	Google Pixel Fold	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SAMSUNG	Galaxy Z Flip5(SC-54D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Galaxy Z Fold5(SC-55D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SHARP	AQUOS R8(SH-52D)	13	○※12	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		AQUOS R8 pro(SH-51D)	13	○※12	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		AQUOS wish3(SH-53D)	13	○※12	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SONY	Xperia 1 V(SO-51D)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
Xperia 10 V(SO-52D)		13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	
Y!mobile	MOTOROLA	moto g53y 5G(XT2335-4)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	OPPO	OPPO Reno9 A(A3010P)	13	○	○※3、※5、※9、※10	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
SIMフリー	ASUS	Zenfone 10(AI2302)	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	MOTOROLA	motorola edge 40	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		motorola razr 40 ultra	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		moto g53j 5G	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	Nothing	A065(Nothing Phone (2))	13	○	○※3、※5、※9	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth

*本リストは弊社において一定の条件下で動作を確認した内容です。弊社がお客様に上記携帯端末の動作を保证するものではありません。

- ※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。
- ※2 電話画面からの音声認識機能はご利用頂けない場合があります。
- ※3 BT AUDIOで楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、曲名等）は表示されない場合があります。
- ※4 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。
- ※5 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。
- ※7 端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。
- ※8 スマートフォン端末の電話帳データが正常に登録されない場合があります。
- ※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。
- ※10 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※11 ナビゲーションからの発信で呼出し中に取りやめる場合、スマートフォン/フィーチャーフォン端末の終話ボタンをご使用ください。
- ※12 本機を操作して発信出来ない場合があります。端末側を操作して発信してください。