

Bluetooth®対応携帯電話一覧

SKX-A802

■Android端末

通信事業者	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
au	Google	Google Pixel 6a	13	○※2、※8	○※3、※5、※9、※13
	OPPO	OPG04(OPPO Reno7 A)	11	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Samsung	SCG15(Galaxy A53 5G)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SHARP	SHG05(AQUOS sense6)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SHARP	SHG07(AQUOS sense6s)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	SOG07(Xperia 10 IV)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	SOG06(Xperia 1 IV)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	SOG05(Xperia 5 III)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	SOG08(Xperia Ace III)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
NTT docomo	Samsung	SC-56B(Galaxy A22 5G)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Samsung	SC-51C(Galaxy S22)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Samsung	SC-52C(Galaxy S22 Ultra)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Samsung	SC-53C(Galaxy A53 5G)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SHARP	SH-52C(AQUOS R7)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SHARP	SH-54B(AQUOS sense6)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SHARP	SH-51C(AQUOS wish2)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	SO-52C(Xperia 10 IV)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	SO-51C(Xperia 1 IV)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	SO-53C(Xperia Ace III)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	京セラ	KY-51B(あんしんスマホ)	11	○※2	○※3、※5、※9、※13
	富士通	F-52B(らくらくスマートフォン)	11	○※2	○※3、※5、※9、※13
	富士通	F-51B(arrows We)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
SoftBank	BALMUDA	A101BM(BALMUDA Phone)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Google	Google Pixel 6a	13	○※2	○※3、※5、※9、※13
	OPPO	A102OP(OPPO A55s 5G)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SHARP	A201SH(シンプルスマホ6)	12	○※2、※8	○※3、※5、※9、※13
	SHARP	A202SH(AQUOS R7)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SHARP	A103SH(AQUOS wish)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	A103SO(Xperia 5 III)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	A201SO(Xperia 1 IV)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	SONY	A202SO(Xperia 10 IV)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
Rakuten Mobile	Xiaomi	A101XM(Redmi Note 10T)	11	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Rakuten	Rakuten Hand 5G(P780)	11	X	○※3、※5、※9、※13
SIMフリー	Xiaomi	Redmi Note 11 Pro 5G(2201116SR)	11	○※2	○※3、※5、※9、※13
	MOTOROLA	moto g52j 5G(XT2219-1)	11	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Nothing	Nothing Phone (1) (A063)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Xiaomi	POCO F4 GT(21121210G)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Xiaomi	Redmi Note 11(2201117TL)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13
	Xiaomi	Xiaomi 11T Pro(2107113SR)	12	○※2	○※3、※5、※9、※13

■iPhone

通信事業者	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
au	Apple	iPhone 7 Plus	15.7	○※12	○※11、※13
		iPhone 8 Plus	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone XS Max	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 11 Pro	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone SE (第2世代)	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 12	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 12 Pro Max	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 13 Pro	16.0.3	○※12	○※11、※13
NTT docomo	Apple	iPhone SE (第3世代)	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone SE	15.7	○※12	○※11、※13
		iPhone 8	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone XS	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 11	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 12 Pro	16.0.3	○※12	○※11、※13
SoftBank	Apple	iPhone 13 mini	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 6s Plus	15.7	○※12	○※11、※13
		iPhone 7	15.7	○※12	○※11、※13
		iPhone X	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 11 Pro Max	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 12 mini	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 13	16.0.3	○※12	○※11、※13
		iPhone 13 Pro Max	16.0.3	○※12	○※11、※13

・本リストは弊社において一定の条件下で動作を確認した内容です。弊社がお客様に上記携帯端末の動作を保証するものではありません。

※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。

※2 電話画面からの音声認識機能はご利用頂けない場合があります。

※3 BT AUDIOで楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、曲名等）は表示されない場合があります。

※4 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。

※5 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。

※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。

※7 端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。

※8 スマートフォン端末の電話帳データが正常に登録されない場合があります。

※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。

※10 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。

※11 BT AUDIOソース選択時、または音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後に音楽再生が自動的に再開しない場合があります。

その場合は手動で再開してください。

※12 スマートフォン端末の電話帳データが正常に登録されない場合があります。

※13 BT AUDIOでフォルダ送り・フォルダ戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。