

Bluetooth 適合表

Z9K1-V6-200

■ Android端末

| 通信事業者名 | メーカー | 機種 | 調査時OS | ハンズフリー通話 | | Bluetooth Audio | |
|------------|----------|---------------------------------|-------|----------|----|-----------------|-------|
| | | | | 適合 | 補足 | 適合 | 補足 |
| NTT Docomo | FCNT | F-41F(5く5くホソ) | 8.1.0 | ○ | ※2 | - | - |
| | | F-51F(arrows Alpha) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | Google | Google Pixel 10 | 16 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | | Google Pixel 10 Pro | 16 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | | Google Pixel 10 Pro XL | 16 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | SAMSUNG | SC-54F(Galaxy A36 5G) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | | SC-55F(Galaxy Z Flip7) | 16 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | | SC-56F(Galaxy Z Fold7) | 16 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | SHARP | SH-51F(AQUOS R10) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | | SH-52F(AQUOS wish5) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | SONY | SO-51F(Xperia 1 VII) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| au | KYOCERA | KYG04(BASIO active3) | 14 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| SoftBank | MOTOROLA | motorola edge 60s pro(XT2507-3) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| Rakuten | Nothing | CMF Phone 2 Pro(A001) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | | Nothing Phone (3)(A024) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | | Nothing Phone (3a)(A059) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | OPPO | OPPO A3 5G(CPH2639) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |
| | | OPPO Reno13 A(CPH2699) | 15 | ○ | - | ○ | ※3、※4 |

- ※1 [ハンズフリー通話] 通話履歴の表示が、一部表示されない場合があります。
 ※2 [ハンズフリー通話] 電話帳、通話履歴が正しく表示されない場合があります。
 ※3 [Bluetooth Audio] 各種操作ボタンが表示されていても、正常に動作しない場合があります。
 ※4 [Bluetooth Audio] 各種操作ボタン、曲情報が表示されない、または携帯電話端末と表示が異なること場合があります。
 ※5 [ハンズフリー通話] 音声認識機能が正常に動作しない場合があります。
 ※6 [Bluetooth Audio] スマートフォン端末から曲を再生しても正常に音楽が流れない場合があります。
 ※7 [Bluetooth Audio] 頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
 ※8 [ハンズフリー通話] 本機を操作して発信出来ない場合があります。端末側を操作して発信してください。

[注意事項]

- ・本リストは弊社において一定の条件下で動作を確認した内容です。弊社がお客様に上記携帯端末の動作を保証するものではありません。
- ・携帯端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。また、同型番の携帯端末機種全ての動作を保証するものではありません。
- ・携帯端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
- ・携帯端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、本適合表の情報と異なる結果となる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・携帯端末の利用状況によっては、本リストの結果と異なる対応状況となる場合があります。
- ・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については掲載しておりません。あらかじめご了承ください。
- ・携帯端末の操作につきましては携帯端末側の取扱説明書をご確認ください。
- ・ハンズフリー通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。また、着信時や通話切替え時などにもノイズが発生する端末もあります。
- ・携帯端末によってはハンズフリー着信音や受話音量に個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
- ・携帯端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。
- ・携帯端末との接続が行えない場合は、端末の電源を入れなおしてください。
- ・携帯端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切替設定に時間がかかる場合があります。
- ・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されない場合があります。